

SOREX Digitalzylinder SMART

Kurzanleitung

In dieser Kurzanleitung wird die Montage des SOREX Digitalzylinder SMART und das Anlernen von Benutzerkarten erklärt. Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.sorex.eu, oder über unseren Support.

Montage des Zylinders an der Tür




Abbildung 1: Den Zylinder einsetzen




Abbildung 2: Den Zylinder fixieren




Abbildung 3: Den Knauf befestigen

1. Trennen Sie den Knauf auf der Außenseite vom Zylinder.
2. Führen Sie den Zylinder durch das Schlüsselloch (Abbildung 1). Drehen Sie dazu die Schraubennase auf der Außenseite des Zylinders nach unten.
3. Fixieren Sie den Zylinder mit der mitgelieferten langen Schraube (Abbildung 2).
4. Stecken Sie den äußeren Knauf wieder auf den Zylinder.
5. Benutzen Sie den mitgelieferten Innensechskantschlüssel, um den Knauf am Zylinder leicht zu fixieren (Abbildung 3).

Benutzerkarte anlernen

1. Halten Sie die Management-Karte ans Lesegerät. Es erfolgen nun zwei tiefe Töne, gefolgt von zwei hohen Tönen.
2. Halten Sie innerhalb von ca. 5 Sekunden die anzulernende Benutzer-Karte ans Lesegerät. Es erfolgt nun ein hoher Ton als Bestätigung. Die Karte ist nun angelernt.

Benutzerkarten entfernen

Um eine bereits angelernte Karte wieder zu entfernen, gehen Sie genauso vor wie beim Anlernen einer Benutzerkarte. Als Bestätigung erfolgen zwei hohe Töne.

